



## Relè di commutazione in avanti per le condizioni atmosferiche

**CODICE:** D30.526.80

su richiesta



### Descrizione del

Il WFR 41 è un modulo di interfaccia per il REM 42 o il WRG 82 con un contatto di commutazione a potenziale zero per l'inoltro del segnale di chiusura meteo ad altre centrali. Viene inserito nello slot di espansione E1 o E2 della centrale.

#### Caratteristiche:

Modulo di interfaccia per rilevatori di vento e pioggia D+H con inoltro del segnale di CHIUSURA alla centrale successiva.

Installazione nello slot del pannello di controllo E1 / E2